

ARGO

R1

Distinte Parti di Ricambio

Spare Parts List

Liste des pièces de rechange

Ersatzteile

Listas piezas de recambio

Lista de peças sobressalentes

Перечень запасных частей

Reservdelislista



Distinte parti di ricambio

Per ordinare i pezzi di ricambio è indispensabile precisare il calibro, il modello e la matricola.
I codici elencati sono riferiti alle rispettive tavole ricambi.

Spare parts list

To order spare parts you must specify the gauge, the model and the serial number of your shotgun.
Part numbers here listed refer to respective drawings.

Liste des pièces de rechange

Pour commander les pièces de rechange il est indispensable de préciser le calibre, le modèle et le matricule du fusil.
Les codes énumérés ci-après se réfèrent aux tables de rechange respectives.

Ersatzteillisten

Bei der Ersatzteilbestellung müssen das Kaliber, das Modell und die Seriennummer der Waffe angegeben werden.
Die aufgeführten Artikelnummern beziehen sich auf die Ersatzteilzeichnungen.

Listas piezas de recambio

Para encargar las piezas de recambio es indispensable precisar el calibre, el modelo y la matrícula.
Los códigos alistados se refieren a las respectivas tablas de recambios.

Lista de peças sobressalentes


Ao pedir as peças é indispensável precisar o calibre, o modelo e o número da arma.
Os códigos assinalados referem-se à respectiva tabela de peças.

Перечень запасных частей

Для заказа запчастей необходимо указать калибр, модель и серийный номер.
Перечисленные коды относятся к соответствующим иллюстрациям запасных частей.


Reservdelslista

Vid beställning av reservdelar var god ange kaliber, modell och serienummer.
Koderna hänvisar till de respektive ritningarna.






Cod.	Descripción
001W	Grupo guardamonte
002W	Martillo
003W	Casquillo guía resorte biela martillo
004W	Resorte martillo
005W	Diente de enganche de seguridad
008W	Eje guía resorte del seguro
009W	Gatillo
010W	Rollo gatillo diente
011W	Resorte gatillo
013W	Botón seguro silenciado
014W	Guardamonte
016W	Casquillo eje de fijación guardamonte
018A	Resorte eje de fijación guardamonte
025P	Resorte diente de enganche de seguridad
046J	Resorte del seguro
052P	Rodillo
216W	Casquillo diente de enganche
217W	Diente de enganche gatillo
219W	Palanca de aviso arma descargada
220W	Resorte de aviso arma descargada
281W	Biela martillo
282W	Palanca desenganche obturador
283W	Resorte de bloqueo cargador
285W	Rollo gatillo diente






Cod.	Descripción
024W	Grupo obturador
025W	Percutor
027W	Biela
028A	Eje de parada percutor
029W	Eje de rotación biela
030W	Maneta de armado
031W	Eje de rotación cabeza de cierre
032W	Cabeza de cierre
033W	Resorte del extractor
034W	Extractor
035A	Espiga elástica
037W	Resorte retroceso obturador
045W	Expulsor
046W	Resorte expulsor
074C	Rollo extractor
165W	Grupo cabeza de cierre
287W	Grupo obturador parcial







Cod.	Descripción
015W	Eje de fijación guardamonte
049D	Tubo guía resorte biela
050U	Tornillo tuerca fijación culata
054W	Resorte biela
055W	Eje guía resorte de la biela
059W	Grupo carcasa-tubo guía del resorte biela
066W	Eje guía cilindro
069W	Capuchón de fijación cañón completo
088W	Plaquita tope eje
166W	Grupo tubo guía resorte biela
183L	Anillo elástico
269W	Eje empuje obturador
270W	Anillo O-ring eje guía cilindro
272W	Espiga elástica para válvula
273W	Válvula
274W	Resorte válvula
295W	Tornillo de fijación eje guía cilindro
296W	Arandela dentada cónica
298W	Seeger eje guía pistón
299W	Amortiguador apertura cargador girante
300W	Anillo guía pistón






Cod.	Descripción
301W	Riostras para anillo guía pistón
302W	Seeger pistón
303W	Pistón completo
384W	Resorte de fijación del cañón








Cod.	Descripción
052A	Arandela elástica
053A	Tuerca fijación culata
062L	Tornillo cantonera
075C	Anillo guía culata
146W	Capuchón de fijación varilla
147W	Espesor variación inclinación culata
149C	Riostra culata
149W	Riostra culata
150W	Plaquita de fijación inclinación
151W	Cantonera de goma long. 348
151W	Cantonera de goma long. 355
151W	Cantonera de goma long. 365
152C	Tornillo enganche porta-correas amovible
174W	Varilla completa
176W	Culata de madera Montecarlo
181W	Culata de madera de "dorso de jabalí"
188L	Porta-correas amovible
224W	Tornillo prisionero varilla
286W	Espesor para desviación inclinación
288W	Eje equilibrado varilla
289W	Arandela varilla
379G	Conjunto de chevrones
380W	Peine amovible Comfort






Cod.	Descripción
387B	Cantenera de gel (der.) Comfort
387E	Cantenera de gel (izq.) Comfort
388W	Grupo culata Camo Soft Touch (der.) Comfort
390W	Grupo varilla (sintético) Camo Soft Touch Comfort
392W	Plaquita de fijación culata Comfort
393W	Grupo culata Camo Soft Touch (izq.) Comfort





Cod.	Descripción
035A	Espiga elástica
071A	Tornillo prisionero de fijación carro mira
110W	Grupo de mira ajustable
111W	Protección mira
126W	Soporte del alza
127N	Grupo alza
127W	Grupo alza (completa)
128W	Tornillos torx
259N	Resorte para alza
260W	Guía enganche catalejo
261W	Tornillo enganche catalejo
262J	Arandela Schnorr
290W	Soporte de la mira
291W	Pieza enganche abrazadera
292W	Tornillo prisionero de fijación abrazadera
293W	Abrazadera
294W	Tornillos de cierre hoyos cubierta
297W	Grupo de mira completo





Cod.	Descripción
010L	Eje
304W	Pieza tarugo cargador do carregador
305W	Tarugo cargador prismático
306W	Eje
307W	Grupo cargador prismático
308W	Cuerpo cargador prismático
309W	Compresor cargador
310W	Tornillo de fijación cargador
311W	Soporte cargador prismático



Benelli Armi S.p.A.


Via della Stazione, 50
61029 URBINO
ITALY

Tel. ++39-0722-3071

Fax ++39-0722-307207

E-mail: marketing@benelli.it

<http://www.benelli.it>



Benelli U.S.A. Corporation

Head Office:

17603 Indian Head Highway
Accokeek, MD 20607-2501
Ph. 001-301-283-6981 - Fax 001-301-283-6988
E-mail: BENUSA1@aol.com
<http://www.benelli-usa.com>

Warehouse: (to ship merchandise)

801 Broad Street
Pocomoke, MD 21851